かつしか
シンフォニーヒルズ
〒124 東京都葛飾区立石6丁目33番1号
TEL03(5670)2222 FAX03(5698)1546

モーツァルトホール平面図

客席定員 1,318（オケピ使用時 1,178）

A3サイズ S:1/100

バトン荷重；350kg 昇降速度；毎秒50cm
＊印は重量バトン：#5,11,18→700kg
#20以降は飛びタッパ52尺
；速度25cm/S

Q	ルント・ホリゾント白
P	大黒幕(ルント)
24	
23	
22	
O	アッパーホリゾントライト
21	5袖
20	
N	バック・サス
19	
*18	
17	4袖
16	文字
15	
M	第3ブリッジ
14	
13	(3袖)
12	文字
*11	中割
10	松羽目
9	
8	
L	第2ブリッジ
K	スクリーン
7	2袖
6	文字
*5	
4	
3	
J	第1ブリッジ
2	1袖
1	
文字	文字
オペラ下吊	オペラカーテン下吊り
オペラカーテン	
緞帳2	
緞帳1	

4×6 3×6 4×6 3×6 3×3 3×3 3×4

ITV S8 M16
ITV M16 S4
Q P

東西幕バトン

S4
M16×2

ライトタワー

Mix
ITV
CE OP
操作盤
S6
音響電源 C型×10 平行×2
照明電源 C型×2
仮設電源盤
舞台袖コネクター盤
マルチコンセントBOX
DMXコネクター

MICコンセント×2

EM
MICコンセント×2 SPコンセント×2

M2 M2

オケピ使用時のみ有効
オーケストラ・ピット
オケピ使用時のみ有効
手摺り
手摺り
手摺り

インカムSPステーション
DMX信号コネクター
非常押し釦
S6
音響電源 C30コネクタ×8

見切りパネル（9間～11間）
防火扉(1・2)

プロセニアムライト
（天反使用時は使用不可）

可動プロセニアム（通常28尺）

	DMXコネクター
	C型 60A 2用
	C型 30A 2用
	C型 30A 3用
	C型 30A 4用

	エレベーターマイク
M16	マルチコンセントBOX
M8,M2	フロアマイクコンセント
S4	フロアSPコンセント
S6	SPコンセント
ITV	ITVフロアコンセント

搬入口