

(更新2017/11/01)

モーツァルトホール 音響設備リスト～その1～

種別	メーカー & 型番	数量	備考
音響調整卓			
メインミキサー	YAMAHA M7CL-48	1	デジタル48mono/4stIN 音響室常設/移動不可
袖ミキサー	YAMAHA LS9-16	1	デジタル16Mono/4stIN シモ袖常設/移動不可
移動用ミキサー	YAMAHA MG166C-USB	1	アナログ16Mono+4stIN/6BUS

スピーカー						
プロセニアムスピーカー	NEXO GEO S1210	4台×3面	Left/Center/Right	2waySP		
	NEXO GEO S1230	1台×3面				
サイドスピーカー(アナウンス専用)	M&N SSL1532A	1台×2面	カミ手・シモ手	8分割仕様		
	M&N SSL1224A	1台×2面	カミ手・シモ手	6分割仕様		
移動型サイドスピーカー※	NEXO GEO S1210	5台×2面	L/R 2waySP	サイドパネル前設置可		
	NEXO RS15-C	1台×2面	L/R サブウーハ	サイドパネル前設置可		
固定はね返しスピーカー(アナウンス)	M&N SSL0920A	1台×2面	カミ手・シモ手	3分割仕様		
	NEXO PS10	1台×2面	カミ手・シモ手	2waySP		
ステージフロントスピーカー	TANNOY Di5	1台×6面	同軸2waySP			
中型移動用スピーカー	JBL CONTROL-10	2				
	RAMSA WS-A200	4				
	EV FM-1502	4				
	EV FM-1202	2				
小型移動用スピーカー	RAMSA WS-A10	6				

※…「移動型SP」には付属設備として「移動型パワーアンプ架」がカミ/シモ袖内に設置されます。

マイクロフォン関連						
ダイナミックマイク	SHURE SM-58LC	6	(1本カゲマイク常設)			
	SHURE SM-58S	2				
	SHURE SM-57LC	6				
	SHURE Beta58A	2				
	SENNHEISER MD-441U	6				
	SENNHEISER MD-421U	3				
	AKG D-112	1				
コンデンサーマイク	SHURE Beta87	1				
	SONY C-38B	3				
	AKG C414B-ULS	2				
	AKG C418	3				
	AKG C451EB	7				
	audio-technicaAT-871R	5	バウンダリー・マイク			
	DPA 4006	2	録音用吊マイク			

(更新2017/11/01)

モーツァルトホール 音響設備リスト～その2～

種別	メーカー&型番	数量	備考
マイク関連(つづき)			
多点吊マイク装置	高砂製作所	1式	改修工事(2009/10)より吊点増設
ファンタム電源ユニット	audio-technica AT8546	1	6ch.Input
ダイレクトボックス	BOSS DI-1	2	
	COUNTRYMAN TYPE-85	2	
ワイヤレスシステム	audio-technicaATW-R92		B帯 6波まで 使用可
ワイヤレスマイク	audio-technicaATW-T94B	6	B帯 ハンド型 SW付
	audio-technicaATW-T93B	6	B帯 タイピン型
スタンド類			
卓上マイクスタンド	高砂 MS-20	2	
	RAMSA WN-275	5	
フロアスタンド	高砂 MF-22	6	高さ1090mm~1925mm
	高砂 MF-25	4	高さ1360mm~2500mm
	高砂 MF-34	6	高さ430mm~875mm
ブームスタンド	K&M ST-200	1	
	K&M ST-210	10	
	K&M ST-259	6	
スピーカースタンド	RAMSA	4	A-200(中型移動用SP)用
マルチケーブル・ボックス			
16chマルチケーブル	CANARE 10m	5	
FKオス⇄オス変換	CANARE	5	
16chマルチボックス	CANARE	5	
16ch先バラ(オス)	CANARE	2	
16ch先バラ(メス)	CANARE	3	
録音／再生機器			
カセットデッキ	TASCAM 202MKV	3	シモ袖:1/音響室:2 移動不可
MDレコーダー/CDプレーヤー	TASCAMMD-CD1BMK II	4	シモ袖:2/音響室:2 移動不可
CDプレーヤー	TASCAM CD-01U Pro	1pcg.2台	移動可
MDレコーダー	TASCAM MD301MK II	1	移動可
CF/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR1	1	移動可
DVDマスターレコーダー	TASCAMDV-RA1000HD	1	音響室:移動不可

(更新2017/11/01)

モーツァルトホール 音響設備リスト～その3～

種別	メーカー&型番	数量	備考
電源関係			
シモ手袖電源	30A C型	10	単相3線30KW(200V-150A)
カミ手袖電源	30A C型	10	単相3線30KW(200V-150A)
客席中央	60A LargeC型	1	単相2線10Kw(100V-100A)

映像設備			
映写機	ビクターアークス	2	35/16mm兼用 シアンダイフィルム対応
DLPプロジェクタ本体	Panasonic TH-D7700-K	1	舞台シモ袖音響卓ワゴンから接続可能。
DLPprj.ズームレンズ	Panasonic ET-D75LE4	1	

移動型パワーアンプ架(ワゴン)		上下1台ずつ 計2台	
スピーカプロセッサA	YAMAHA SP2060	2	2入力6出力 デジタル入力AES/EBU 内部サンプリング周波数96kHz
スピーカプロセッサB	NEXO NX242ES4	2	音声2入力4出力 センス入力4 48bitDSP EtherSoundNetwork対応
パワーアンプ	LAB.GRUPPEN C48:4	2	最大出力1000W×4(8Ω) THD0.1%(20Hz～20kHz)
入出力コネクタパネル		2面	