

【音響調整卓】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
メインミキサー	YAMAHA	QL5	1	デジタル64mono/8stIN 音響室常設 移動不可
袖ミキサー	YAMAHA	QL1	1	デジタル32mono/8stIN 下手袖常設 移動不可
移動用ミキサー	YAMAHA	QL1	1	デジタル32mono/8stIN
移動用I/Oラック	YAMAHA	Rio3224-D2	1	デジタル32mono/16OUT FK仕様

【スピーカ】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
プロセニアムスピーカ	L-ACOUSTICS	A15 FOCUS	2台×2面	
インフィルスピーカ	L-ACOUSTICS	X12	1台×2面	
固定跳ね返りスピーカ	L-ACOUSTICS	X12	1台×2面	
ステージフロントスピーカ	L-ACOUSTICS	5XT	1台×4面	
大型移動用スピーカ	L-ACOUSTICS	X15	1台×2面	移動用スピーカ同時使用 6系統まで
		SB18	1台×2面	
中型移動用スピーカ	L-ACOUSTICS	X12	2	
	YAMAHA	CZR10	4	
小型移動用スピーカ	RAMSA	WS-A10	2	

かつしかシンフォニーヒルズ

Mail : stage.symphony@k-mil.gr.jp

Tel : 03-5670-2222 (代表※19時まで)

Fax : 03-5698-1546

【マイクロフォン】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
ダイナミックマイク	SHURE	SM-58LCE	4	
	SHURE	SM-58SE	4	
	SHURE	SM-57LCE	4	
	SHURE	BETA57A-X	2	
	SHURE	BETA56A-X	2	
	audio-technica	ATM-25	1	
コンデンサマイク	SONY	C-38B	2	
	AKG	C414XLS	2	
	AKG	C451B	6	
	SENNHEISER	MKH8040	2	
	SENNHEISER	MKH416-P48U3	4	
	CROWN	PCC-160	4	
	DPA	4006A	2	
	DPA	KIT-4060-OC-SMK	1	
多点吊りマイク装置	HYFAX	MHN1	1式	
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	4	
ワイヤレスシステム	SHURE	ULXD4Q-AB	1	B帯 6波まで使用可
	SHURE	ULXD4D-AB	1	周波数下表参照
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/B58-JB	6	ハンド型 SW付
	SHURE	ULXD1-JB	6	B帯 ボディパック型 SW付
	SHURE	MX150B/0-TQG	6	タイピン型
	SHURE	WBH53B	2	ヘッドウオーン型
	SHURE	PGA31-TQG	2	ヘッドウオーン型

【ワイヤレス周波数表】				
チャンネル		周波数帯		備考
NO.1 B31		806.625	MHz	
NO.2 B32		806.875	MHz	
NO.3 B33		807.375	MHz	
NO.4 B34		808.250	MHz	
NO.5 B35		808.625	MHz	
NO.6 B36		809.250	MHz	

【スタンド類】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
卓上マイクスタンド	TOMOCA	DS40K	2	
	RAMSA	WN-175	2	
フロアスタンド	TAKARA	FM-3120	6	
	TAKARA	FM-3150	4	
	高砂	MF-25T	2	
	高砂	MF-22	4	
	高砂	MF-34	6	
ブームスタンド	K&M	ST-210B	8	
	K&M	ST-210C	2	
	K&M	ST-259B	6	
スピーカースタンド	K&M	ST21300002B	4	中型移動用SP用

【マルチケーブル・ボックス】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
16chマルチケーブル	CANARE	16C10-E3	4	
16chマルチボックス	CANARE	16J12F12	6	
16ch先バラ (FKオス-XLRメス)	CANARE	16S1F2	1	
16ch先バラ (FKオス-XLRオス)	CANARE	16S2F2	1	

【マイクケーブル】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
マイクケーブル		5m	10	
		10m	10	
		20m	10	

【スピーカーケーブル】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
XLR4-XLR4		5m	2	
		10m	4	
NL4-NL4		5m	4	
		10m	4	

【音響電源関係】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
下手床音響電源		30A C型	2	音響C種接地
上手床音響電源		30A C型	2	音響C種接地
客席中央		60A LargeC型	1	音響C種接地
				客席N列10.11番座席下

【移動用録音・再生機器】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
カセットデッキ	TASCAM	202MKV II +LA-40mk II	2	音響調整室常備
CDプレイヤー	TASCAM	CD-6010	2	音響調整室常備
SD／CDプレイヤー	TASCAM	SS-CDR250N	1	舞台袖常備