

【音響調整卓】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
メインミキサー	YAMAHA	QL5	1	デジタル64mono/8stIN 音響室常設 移動不可
袖ミキサー	YAMAHA	QL1	1	デジタル32mono/8stIN 下手袖常設 移動不可
移動用ミキサー	YAMAHA	QL1	1	デジタル32mono/8stIN
移動用I/Oラック	YAMAHA	Rio3224-D2	1	デジタル32mono/16OUT FK仕様

【スピーカ】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
プロセニアムスピーカ	L-ACOUSTICS	KARA II	6台×1面	Center
	L-ACOUSTICS	SB18	1台×1面	可動プロセニアム内設置
フライングスピーカ	L-ACOUSTICS	KARA II	7台×2面	上手・下手
	L-ACOUSTICS	SB18	1台×2面	バルコニー席フライング
1F補助スピーカ	L-ACOUSTICS	SYVA	1台×2面	
ステージフロントスピーカ	L-ACOUSTICS	5XT	1台×6面	
バルコニー前方	L-ACOUSTICS	X8	1台×2面	バルコニー席 最前方ブロック向け
バルコニー後方	TANNOY	VX8	1台×4面	バルコニー席 最後方ブロック向け
固定跳ね返りスピーカ	L-ACOUSTICS	X12	1台×2面	サイドパネル固定
大型移動用スピーカ	L-ACOUSTICS	KARA II	6台×2面	特型台車にスタック済み
		SB18	2台×2面	サイドパネル固定前設置可
中型移動用スピーカ	L-ACOUSTICS	X12	6	同時使用6系統まで
小型移動用スピーカ	RAMSA	WS-A10	6	

かつしかシンフォニーヒルズ

Mail : stage.symphony@k-mil.gr.jp

Tel : 03-5670-2222 (代表※19時まで)

Fax : 03-5698-1546

【マイクロフォン】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
ダイナミックマイク	SHURE	SM-58	10	1本カゲマイク常設
	SHURE	SM-58S	2	
	SHURE	SM-57LCE	6	
	SHURE	Beta58A	2	
	SHURE	Beta57A-X	2	
	SHURE	Beta56A-X	2	
	SENNHEISER	MD-441U	4	
	SENNHEISER	MD-421U	3	
	audio-technica	ATM-25	1	
コンデンサマイク	SONY	C-38B	2	
	AKG	C414XLS	2	
	AKG	C451B	6	
	SENNHEISER	MKH8040	2	
	SENNHEISER	MKH416-P48U3	4	ショットガンタイプ
	CROWN	PCC-160	4	バウンダリーマイク
	DPA	4006A	2	録音用吊りマイク
	DPA	KIT-4060-OC-SMK	3	
	audio-technica	AT857SL/UL+AT8655	4	グースネックタイプ
多点吊りマイク装置	HYFAX	MHN1	1	
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE-85	4	
ワイヤレスシステム	SHURE	ULXD4Q-A	1	B帯6波まで使用可
	SHURE	ULXD4D-AB	1	周波数は下表参照
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/B58-JB	6	B帯 ハンド型 SW付
	SHURE	ULXD1-JB	6	B帯 ボディパック型 SW付
	SHURE	MX150B/0-TQG	6	タイピン型
	SHURE	WBH53B	2	ヘッドウォーン型

【ワイヤレス周波数表】				
チャンネル		周波数帯		備考
NO.1 B11		806.125	MHz	
NO.2 B12		806.375	MHz	
NO.3 B13		807.125	MHz	
NO.4 B14		807.750	MHz	
NO.5 B15		809.000	MHz	
NO.6 B16		809.500	MHz	

【スタンド類】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
卓上マイクスタンド	高砂	MS-20	2	
	RAMSA	WN-175	5	
フロアスタンド	TAKARA	FM-3120	10	
	TAKARA	FM-3150	6	
	高砂	MF-34T	4	
	高砂	MF-25T	4	
ブームスタンド	K&M	ST-210B	10	
	K&M	ST-259B	10	
スピーカースタンド	K&M	ST21300002B	6	中型移動用SP用

【マルチケーブル・ボックス】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
16chマルチケーブル	CANARE	16C10-E3	6	音響室常備2本含む
16chマルチボックス	CANARE	16J12F12	4	音響室常備2本含む
16ch先バラ (FKオス-XLRメス)	CANARE	16S1F2	2	
16ch先バラ (FKオス-XLRメス)	CANARE	16S2F2	2	

【マイクケーブル】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
マイクケーブル		5m	10	
		10m	20	
		20m	10	

【スピーカーケーブル】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
XLR4-XLR4		5m	2	
		10m	10	
NL4-NL4		5m	4	
		10m	10	
		20m	4	
NL8-NL8		10m	4	
		20m	4	

【音響電源関係】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
下手袖電源		30A C型	10	音響C種接地
上手袖電源		30A C型	10	音響C種接地
客席中央		60A LargeC型	1	音響C種接地 客席17列17.18番座席下
客席後方		60A LargeC型	1	音響C種接地 客席21列21.22番座席下

【移動用録音・再生機器】				
名称	メーカー	仕様	数量	備考
カセットデッキ	TASCAM	202MKV II +LA-40mk II	1	
CDプレイヤー	TASCAM	CD-6010	2	
SD／CDプレイヤー	TASCAM	SS-CDR250N	1	